

Referencia Rápida Armado Desarmado XR500

Desarmado Sistema de Alarma


1. Oprimir **CMD** hasta ver pantalla Armar Desarmar.
2. Seleccionar Desarmar, oprimir clave y oprimir **CMD**.
3. **TODO?** **NO SI**, si se selecciona **NO**, el teclado despliega el nombre del área seguido de **NO SI**. Seleccione **SI** o **NO** para desarmar area(s) a su elección.

Armando Sistema de Alarma

1. Oprima **CMD** hasta ven pantalla Armar Desarmar.
2. Seleccionar **Armar**, oprima su clave si clave de armar es requerido, oprima **CMD**.
3. **TODO?** **NO SI**, si se selecciona **NO**, el teclado despliega el nombre del área seguido de **NO SI**. Seleccione **SI** o **NO** para desarmar área(s) a su elección.
4. Se despliega en pantalla Sistema Operando o Todo Armado.


Nota: **SISTEMA OPERANDO** significa cuando menos una área en el sistema esta armado.

TODO ARMADO significa todas las áreas en el sistema están armadas. El teclado emite un tono de tiempo de salida.




Teclas y Funciones de Teclado

Pasos Desarmar



Pasos Armado



Digital Monitoring Products

800-641-4282

www.dmp.com

Made in the USA

INTRUSION • FIRE • ACCESS • NETWORKS

2500 North Partnership Boulevard

Springfield, Missouri 65803-8877

