

XT30/XT50 HOJA PROGRAMACIÓN

Nombre _____ Numero _____ Fecha _____

Dirección _____ Ciudad _____ Edo. _____ C.P. _____

COMUNICACIONES

Numero Cuenta _ _ _ _ _ (1 a 65,535)
 Retardo Transmisión _ _ (0, 15 a 45 seg., fábrica =30)
 Tipo Comunicación: **DD** CID RED CEL NING
 Respaldo Dialer **NO** **SI**
 Respaldo Cel **NO** **SI**
 Tiempo Prueba _ _ : _ _ AM PM
 Prueba Días Red _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Prueba Días Dialer _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Pruebas Días Cel _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Registros Minutos _ _ _ (0, o 15 a 240 min.)
 Falla Minutos _ _ _ (0, o 15 a 240 min.)
 Envío Problema Com **NO** **SI**
 Primario GPRS APN _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Secundario GPRS APN _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _

Programación Receptor 1:

Reporte Alarmas **NO** **SI**
 Spv/Problema **NO** **SI**
 A/C y Usuarios **NO** **SI**
 Reporte Pruebas **NO** **SI**
 Teléfono Primario #: _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Teléfono Secundario#: _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _

Dirección Primaria IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Primario _ _ _ _ _
 Dirección Sec. IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Secundario _ _ _ _ _

Programación Receptor 2:

Reporte Alarmas **NO** **SI**
 Spv/Problema **NO** **SI**
 A/C y Usuarios **NO** **SI**
 Reporte Pruebas **NO** **SI**
 Teléfono Primario #: _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Teléfono Secundario#: _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _

Dirección Primaria IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Primario _ _ _ _ _
 Dirección Sec. IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Secundario _ _ _ _ _

OPCIONES RED

DHCP **NO** **SI**
 Dirección IP Local _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Dirección Pta. Enlace _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Sub-Mascara _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Servidor DNS _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto Programación _ _ _ _ _

CONFIGURACIÓN MENSAJES

Habilitar Mensajes **NO** **SI**
 Nombre Sistema _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Destino 1 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Destino 1 Num. Usuario _ _ _
 Destino 2 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Destino 2 Num. Usuario _ _ _
 Destino 3 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Destino 3 Num. Usuario _ _ _
 Tipo Com. Email RED CEL
 A/C Email **NO** **SI**
 A/C SMS **NO** **SI**
 SMTP Servidor _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 SMTP Puerto Servidor _ _ _ _ _
 SMTP Nom. Usuario _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 SMTP Clave _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Email De _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _

OPCIONES REMOTAS

Clave Remota _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
 Autorización Fábrica **NO** **SI**
 Timbres Armado _ _ (0 a 15, fábrica = 8)
 Timbres Desarmado _ _ (0 a 15, fábrica = 8)
 Receptor Alarmas **NO** **SI**
 Receptor Servicios **NO** **SI**
 Desarmar **NO** **SI**

REPORTE SISTEMAS

Reporte Aperturas/Cierre **NO** **SI**
 Reporte Aborto **NO** **SI**
 Reporte Rest. Zonas **NO** **SI** DESARMADO
 Reporte Cancelados **NO** **SI**
 Reporte Cambio Claves **NO** **SI**
 Amago **NO** **SI**
 Tarde para Abrir Minutos _ _ _ _ (0 a 240 min.)
 Temprano para Cerrar Min. _ _ _ _ (0 a 240 min.)

Nota: Valores de fábrica se muestran en **negrilla**.

OPCIONES SISTEMA

	AREA	T/P	E/S
Sistema			
Código Cierre	NO	SI	
Verificar Cierre	NO	SI	
Retardo Entrada 1	--	(30 a 250 seg., fábrica = 30)	
Retardo Entrada 2	--	(30 a 250 seg., fábrica = 60)	
Retardo Salida	--	(45 a 250 seg., fábrica = 60)	
Tiempo Zona Cruzada	--	(0, 4 a 250 seg.)	
Retardo Falla de AC	--	(0, 1 a 9 hrs.)	
Activar Auto-Cancelado	NO	SI	
Acceso Telefónico	NO	SI	
Actividad Zona Horas	--	(0 a 9 hrs.)	
Actividad Armado Días	--	(0 a 99 días)	
Cambio Hora	NO	SI	
Horas desde HMG	--	(0 a 23 hrs., fábrica = 6)	
Mostrar Tiempo	NO	SI	
Código Casa Inalámbrico	--	(0 a 50)	
Detectar Interferencia	NO	SI	
Inalámbricos Audibles	SIM	DIA	MIN
Pánico en Teclado Activo	NO	SI	
Área Ocupada	NO	SI	

OPCIONES CAMPANA

Corte de Campana	--	(0 a 15 min., fábrica = 5)
Prueba Campana Audible		NO SI
Salida Campana	--	(0 a 4, 31-34, 41-44)

ACCIÓN CAMPANA . . .

Zona	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Fuego	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Robo	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Supervisión	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Pánico	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Emergencia	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Auxiliar 1	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Auxiliar 2	Constante	Pulso	Temporal	Ning

OPCIONES SALIDAS

	1	2	3	4
Corte Salida				
Tiempo Corte	--		(0 a 15 min.)	
Salida Falla Comunicaciones	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Alarma Fuego	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Falla Fuego	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Amago	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida en Entrada	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida en Salida	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Listo a Armar	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Armado	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Robo	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Cierre Tarde	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Armado-Alarma	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	

INFORMACIÓN SALIDAS (INALÁMBRICAS)

Salida No. *	Nombre Salida	Número Serie	Tiempo Superv (0, 3, 60, 240 min.)
31			
32			
33			
34			
41			
42			
43			
44			

Nota: Asigne los números 31 a 34 para las salidas inalámbricas de respuesta lenta (activa plazo de 15 segundos) o 41 a 44 para las salidas inalámbricas de respuesta rápida (activa dentro de 1 segundo).

INFORMACION ÁREA

Área #	Nombre Área	Auto Armado N o S	Zona Abierta CAN, FORC, o neg	Auto DESARMAR N o S
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nota: Valores de fábrica se muestran en **negrilla**.

